# **TELE-DIM-MULTI-G3**

Série contrôleur





| Produit    | Alimentation        | 2 piles AAA       |
|------------|---------------------|-------------------|
|            | Zones disponnible   | 4                 |
|            | Scènes programmable | 4                 |
|            | Porté               | 30 mètres         |
|            | Manufacturier       | innovaDEL         |
| Dimensions | Longueur            | 4 13/16" (122 mm) |
|            | Largeur             | 2 1/8" (53 mm)    |
|            | Hauteur             | 11/16" (17 mm)    |

## Compatibilité

CONT-MULTI-G3
CONT-WIFI-G3

#### **Utilisation**

La touche alimentation permet d'allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs de chaque zone. L'indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour préserver les batteries, la télécommande entre en mode veille après quelques secondes d'inactivité. Il est donc parfaitement normal que la première touche appuyée ne donne pas la commande souhaitée.

## **Synchronisation**

- Sur le contrôleur, appuyez sur la touche "Match"
- Au même moment, appuyez sur la zone à associer sur la télécommande.

### Désynchronisation

 Maintenez la touche "Match" du contrôleur pendant 5 secondes.





### **Avertissement**

- Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
- Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.

### **Garantie**

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

