

# TELE-RGBW-G3

Série contrôleur

# LUX

Solutions d'éclairage



<b>Produit</b>	Alimentation	2 piles AAA
	Zones disponible	1
	Scènes programmable	4
	Modes préprogrammés	10
	Porté	30 mètres
<b>Dimensions</b>	Manufacturier	innovaDEL
	Longueur	4 13/16" (122 mm)
	Largeur	2 1/8" (53 mm)
	Hauteur	11/16" (17,5 mm)

## Compatibilité

CONT-MULTI-G3

CONT-WIFI-G3

## Utilisation

La touche alimentation permet d'allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs de chaque zone. L'indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour préserver les batteries, la télécommande entre en mode veille après quelques secondes d'inactivité. Il est donc parfaitement normal que la première touche appuyée ne donne pas la commande souhaitée.



## Synchronisation

- Sur le contrôleur, appuyez sur la touche "Match"
- Au même moment, appuyez sur la zone à associer sur la télécommande.

## Désynchronisation

- Maintenez la touche "Match" du contrôleur pendant 5 secondes.

# LUX

## Avertissement

- ♦ Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.

## Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web [luxsolutions.ca](http://luxsolutions.ca) ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.