

# Schémas de branchements

Entre un TRANS-24VC et rondelles Dupont




## Option 1

Branchement d'un TRANS-24VC à une rondelle à l'aide de FIL-DC/DUPONT-FEM et de FIL-DUPONT.




## Option 2

Branchement d'un TRANS-24VC à deux rondelles (ou plus) à l'aide de FIL-DIV, de FIL-DC et de FIL-DC/DUPONT-FEM.




## Option 3

Branchement d'un TRANS-24VC à trois rondelles (ou plus) à l'aide de FIL-DC/DUPONT-FEM, de FIL-DIV-DUPONT et de FIL-DUPONT.



## Option 4

Branchement d'un **TRANS-24VC** à deux rondelles (ou plus) à l'aide de **CON-DC-FEM**, de **FIL-2-PL**, de **WAGO** et de **FIL-CON-DUPONT-FEM**.



## Option 5

Branchement d'un **TRANS-24VC** à deux rondelles (ou plus) à l'aide de **FIL-CON-DC-FEM**, de **WAGO** et de **FIL-CON-DUPONT-FEM**.

