

Schémas de branchements

Entre un TRANS-GRAD-UNI-24VC et rondelles Dupont


Option 1

Branchements d'un TRANS-GRAD-UNI-24VC à une rondelle à l'aide de WAGO et de FIL-CON-DUPONT-FEM.




Option 2

Branchements d'un TRANS-GRAD-UNI-24VC à deux rondelles (ou plus) à l'aide de WAGO, de FIL-CON-DUPONT-FEM et de FIL-DUPONT.




Option 3

Branchements d'un TRANS-GRAD-UNI-24VC à deux rondelles (ou plus) à l'aide de WAGO, de FIL-CON-DUPONT-FEM, de FIL-DIV-DUPONT et de FIL-DUPONT.



Option 4

Branchement d'un **TRANS-GRAD-UNI-24VC** à deux rondelles (ou plus) à l'aide de **WAGO**, de **FIL-2PL**, de **FIL-CON-DUPONT-FEM** et de **FIL-DIV-DUPONT**.



Option 5

Branchement d'un **TRANS-GRAD-UNI-24VC** à deux rondelles (ou plus) à l'aide de **WAGO**, de **FIL-2-PL** et de **FIL-CON-DUPONT-FEM**.

