


Schémas de branchements

Entre un TRANS-GRAD-UNI-24VC et rondelles DC


Option 1

Branchement d'un TRANS-GRAD-UNI-24VC à une rondelle à l'aide de WAGO, de FIL-CON-DC MALE et de FIL-DC.




Option 2

Branchement d'un TRANS-GRAD-UNI-24VC à deux rondelles (ou plus) à l'aide de WAGO, de FIL-CON-DC-MALE, de FIL-DIV et de FIL-DC.



Option 3

Branchement d'un TRANS-GRAD-UNI-24VC à une rondelle à l'aide de WAGO, de FIL-2PL et de CON-DC-MALE.



Option 4

Branchement d'un TRANS-GRAD-UNI-24VC à deux rondelles (ou plus) à l'aide de WAGO, de FIL-2-PL et de CON-DC-MALE.

